

UPOZORNĚNÍ POKYNY, PROSÍM, PONECHEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ

Před použitím nosítka si pečlivě přečtěte následující pokyny a postupujte podle nich.

Před každým použitím zkontrolujte, že popruhy, spony, pásy a prvky používané k nastavení nosítka jsou nepoškozené.

Také před každým použitím zkontrolujte neporušenost švů, popruhů, že na nosítku nejsou vady materiálu ani poničené přezky.

Ujistěte se, že Vaše dítě vždy sedí obličejem k Vám a že jeho či její nožičky jsou ve správné pozici.

Ujistěte se, že jsou volné dýchací cesty. Předčasně narozené děti, kojenci s respiračními problémy a kojenci mladší 4 měsíců jsou nejvíce ohroženi udušením.

Nikdy nepoužívejte nosítko, pokud je zhoršená Vaše rovnováha či pohyblivost, například z důvodu cvičení, ospalosti nebo zhoršeného zdravotního stavu.

Nikdy nepoužívejte nosítko při činnostech jako je vaření a uklízení. Při těchto činnostech se zvyšuje riziko vystavení zdrojům tepla či vystavení chemikáliím.

Nikdy nepoužívejte nosítko jako řidič či pasažér v motorovém vozidle.

UPOZORNĚNÍ: Nerozepínejte bederní pás, dokud je dítě umístěno v nosítku.

UPOZORNĚNÍ: Toto nosítko není uzpůsobeno pro použití při provozování sportovních aktivit jako je jízda na kole, běhání, plavání, lyžování, atd.

UPOZORNĚNÍ: Vaše stabilita může být narušena pohyby Vás i Vašeho dítěte. Dbejte větší opatrnosti při ohýbání či naklánění.

V době, kdy není nosítko používáno jej udržujte mimo dosah dětí.



 **Fidella**[®]
stay close. feel free.

NÁVOD K POUŽITÍ

FlowClick

DOVOZCE DO ČR:

Ing. Petr Dobeš

Jalubí 660

687 05 Jalubí

+420 739 60 60 64

info@baboooca.cz

Výrobce: Nonomella

GmbH Bußmannstr.

18 45896

Gelsenkirchen



NASTAVENÍ



NOŠENÍ NA BŘIŠE



OPĚRKA HLAVY



JAK DÍTĚ VYNDAT Z NOSÍTKA



BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTEK

UPOZORNĚNÍ!

NEBEZPEČÍ PÁDU A NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ

NEBEZPEČÍ PÁDU - Děti mohou propadnout širokým otvorem na nohy nebo ven z nosítka.

- Nastavte otvory pro nohy tak, aby to bylo Vašemu dítěti pohodlné.
- Před každým použitím se ujistěte, že všechny uzly jsou bezpečné.
- Buďte zvláště opatrní při chůzi či naklánění.
- Nikdy se neohýbejte v pase; ohýbejte se v kolenou.
- Používejte nosítka pouze pro děti mezi 3,5 - 15 kg.

NEBEZPEČÍ UDUŠENÍ - Kojenci mladší 4 měsíce se mohou při použití tohoto výrobku začít dusit, pokud je jeho či její tvář pevně přitisknutá na Vaše tělo.

- Netiskněte dítě příliš těsně k Vašemu tělu.
- Dopřejte dítěti dostatečný prostor pro pohyb hlavy.
- Dejte pozor, aby neměla tvář miminka kolem sebe jakékoliv přikázky.